UNITA' LOCALE A INCASSO O A PARETE CON USCITA A RELE' 0...10 Volt – SISTEMA "MULTIZONA"

RTL 120 = unità a incasso

RTL 520 = unità a parete



D 23346



CE

1. UNITA' LOCALE (SLAVE) A INCASSO CON USCITA A RELE' 0..10 VOLT- RTL 120

RTL 120 è l'unità (SLAVE) per il controllo termico e altre funzioni della singola zona, del sistema "MULTIZONA Questa unità può essere alloggiata in una scatola standard da incasso 503.

- riceve alimentazione dall'alimentatore ausiliario ALC 318 o ALP 418
- controlla l'unità termica locale attraverso il comando di :

valvola di zona On-Off con motore 230 Volt ~ e modulazione unità con ingresso 0...10 Volt – valvola di zona On-Off con motore 24 Volt ~, o altre tensioni e modulazione unità con ingresso 0...10 Volt – valvola di zona con motore termico a 24 Volt ~, o altre tensioni e modulazione unità con ingresso 0...10 Volt – pompa di circolazione di zona a giri fissi o giri variabili bruciatore o piccola caldaia di zona con ingresso 0...10 Volt – in POTENZA o TEMPERATURA comando On-Off della valvola e del ventilatore di un fan-coil con ingresso 0...10 Volt –

qualunque altro organo comandabile con relè a tre contatti e con ingresso 0...10 Volt -

- sonda ambiente interna oppure esterna
- configurazione completa dei limiti e del modo d'uso concesso all'utente
- tre ingressi On-Off da programmare a piacere
- ampio display con lettura semplificata per gli utenti meno esperti
- tre pulsanti operativi con uso "intuitivo" sempre per gli utenti meno esperti
- capacità di funzionare in caso di avaria del colloquio centralizzato

RTL 120 è in pratica un controllo climatico con funzioni molto complete e selezionabili per adattarsi in maniera flessibile al livello dell'utilizzatore o a quanto si vuole lasciare alla volontà dell'utilizzatore

RTL 120 è composto da una base e un frutto : – base da incasso + frutto = RTL 120 – frutto da inserire su questa base = RTL X20/F

2. UNITA' LOCALE (SLAVE) A PARETE CON USCITA A RELE' 0..10 VOLT- RTL 520

RTL 520 ha le stesse funzioni di RTL 120 solo che invece di essere montato ad incasso è montato a parete, quando non sono previste le scatole 503

RTL 520 ha tutte le funzioni di RTL 120.

RTL 510 è composto da una base e un frutto : – base da parete + frutto = RTL 520 – frutto da inserire su questa base = RTL X20/F

3. SONDE E ACCESSORI

nº	Descrizione	Tipo	Sensore t°	Sigla	Scheda
1	Sonde facoltative Tutti i tipi di sonde ambiente SAB (a parete o incasso) e SAI 010	SAB/SAI	NTC 10 k Ω	B1	N 111

4. DATI TECNICI PRINCIPALI

• Elettrici	
Alimentazione	13 V –
Assorbimento massimo	30 milliWatt
Protezione	IP40
Radiodisturbi	VDE0875/0871
Prova di vibrazione	con 2g (DIN 40 046)
Contatti d'uscita privi di alimentazione:	
tensione massima applicabile	250 V ~
portata massima	5 (1) Amp
Norme di costruzione	CEI
• Meccanici	
Contenitore	a incasso o a parete
base interiore	NYLON
	AB2
funzionamento	0 45°C
immagazzinaggio	25 ± 60°C
Imidità ambiente	classe E DIN 40040
• Programmi Riscald./Cond. Individuali	per singola zona
Programmi Giornalieri	/ ت /
Programmi Sattimanali :	0 1 7
Programma a tompo limitato (PLIMIT)	U I /
tempo massimo limitato a	7 giorni e 23 ore
Programmi appuali	7 giorni e 23 die 1 5
	15
• Sonda ambiente interma o remota	
Campo di misura	U + 50 °C
Errore sonda	+/- 0,3 °C

5. DIMENSIONI MECCANICHE

5.1 Base da incasso



Ogni zona può essere personalizzata nell'uso per adattarla all'utente

Operatività zona

Ogni zona può essere programmata individualmente se è: COMPLETAMENTE OPERATIVA PARZIALMENTE OPERATIVA NON OPERATIVA (in manutenzione)

• Nome zona	
Ad ogni unità locale può essere assegnato un nome	individuale
 Gruppi di unità locali e nomi Ogni unità locale può essere assegnata ad un grup operare a gruppi invece che a unità singole. Ad ogni gruppo può essere assegnato un nome Numero gruppi 	opo per 0 9
• Uscita relè Relè di comando a scambio risc./cond.	1
• Uscita 010 Volt Carico massimo dell'ingresso Limiti Min. e Max. tarabili via Master	1mA
Allarmistica locale Sono presenti tutte le funzioni di allarme per poter a controllo istantaneo della situazione della zona	avere un
• Ingressi ausiliari E Ingressi ausiliari programmabili Tempi di acquisizione :	3

Interruttore minimo 300 msec. minimo 150 msec. Pulsante Gestione da Master

Via Bus P-Loc

5.2 Frutto RTL X20/F



- 1 Contatti ad innesto per il frutto
- 2 Orecchie di fissaggio alla scatola incassata con gommini
- 3 Foro per la vite di blocco del frutto con la base da incasso, per evitare, se necessario, la possibilità di furto o manomissione del frutto



- 1 Pulsante per aumentare il valore del parametro (alza)
- 2 Pulsante per diminuire il valore del parametro (abbassa)
- 3 Pulsante scelta parametro, pagina o menù 4 - Display
- 5 - Sonda di temperatura ambiente
- 6 Scanalatura per fissaggio a vite del frutto alla base ad incasso
 7 Scanalatura per fissaggio a vite del frutto alla base a parete
- 8 Potenziomatro per regolare il contrasto del display
- 9 Presa per aggiornamento software (solo per tecnici)

5.3 Unità locale a parete RTL 520







- 1 Frutto da inserire sulla base a parete
- 2 Coperchio della base a parete
- 3 Base da montare a parete.

5.4 Esploso RTL 120 a incasso su scatola 503 da tre posti

5.5 Esploso RTL 520 a parete



- 1 Spallette da usare solo per certi tipi di cornici, con larghezza maggiore del frutto, per coprire l'eventuale vuoto.
- 2 Frutto da inserire sulla base a incasso
- 3 Viti per bloccare cornice/base/cestello incassato
- 4 Cornice di qualunque modello e/o fornitore
- 5 Base da incasso
- 6 Vite di blocco del frutto con la base da incasso, per evitare, se necessario, la possibilità di furto o manomissione del frutto
- 7 Scatola da incassare a muro tipo 503 da tre posti



- 1 Base da montare a parete
- 2 Contatti ad innesto per il frutto
- 3 Vite di blocco del frutto con il coperchio della base a parete, per evitare, se necessario, la possibilità di furto o manomissione del frutto stesso.
- 4 Coperchio con innesto a rotazione
- 5 Vite per fissare il coperchio alla base
- 6 Piccolo tappo coprivite
- 7 Frutto

6. SCHEMI ELETTRICI

6.1 Unità di zona a incasso RTL 120

- B1 Eventuale sonda ambiente remota
- E1 Primo contatto SERVIZIO AUSILIARIO o COMMUTAZIONE STAGIONALE
- E2 Secondo contatto SERVIZIO AUSILIARIO
- **E3** terzo contatto SERVIZIO AUSILIARIO
- **G** Alimentazione (13 Volt–)
- **P** – Polo freddo del P-Loc
- 0 Volt di tutti gli ingressi e per l'uscita Y 0...10 Volt
- P+ Polo caldo del P-Loc
- Y Uscita 0...10 Volt
- 1,2,3 Contatti uscita relè di comando

L'unità locale CHIEDE caldo (RISC) o freddo (COND) 1, 2 = CONTATTO CHIUSO 2, 3 = CONTATTO APERTO

L'unità locale NON CHIEDE caldo (RISC) o freddo (COND) 1, 2 = CONTATTO APERTO 2, 3 = CONTATTO CHIUSO



ATTENZIONE : I CONTATTI SONO DISEGNATI NELLA POSIZIONE IN CUI L'UNITA' CHIEDE CALDO (RISCALDAMENTO), OPPURE CHIEDE FREDDO (CONDIZIONAMENTO)

6.2 Unità di zona a parete RTL 520

- M 0 Volt di tutti gli ingressi
- B1 Eventuale sonda ambiente remota
- E1 Primo contatto SERVIZIO AUSILIARIO o
- COMMUTAZIONE STAGIONALE
- E2 Secondo contatto SERVIZIO AUSILIARIO
- E3 Terzo contatto SERVIZIO AUSILIARIO
- G Alimentazione (13 Volt–)
- P-- Polo freddo del P-Loc
- 0 Volt per l'uscita Y 0...10Volt.
- P+ Polo caldo del P-Loc
- Y Uscita 0...10 Volt
- 1,2,3 Contatti uscita relè di comando

L'unità locale CHIEDE caldo (RISC) o freddo (COND) 1, 2 = CONTATTO CHIUSO 2, 3 = CONTATTO APERTO



L'unità locale NON CHIEDE caldo (RISC) o freddo (COND) 1, 2 = CONTATTO APERTO 2, 3 = CONTATTO CHIUSO

2,3 = CONTATTO CHIUSO

ATTENZIONE : I CONTATTI SONO DISEGNATI NELLA POSIZIONE IN CUI L'UNITA' CHIEDE CALDO (RISCALDAMENTO), OPPURE CHIEDE FREDDO (CONDIZIONAMENTO)

7. UBICAZIONE APPARECCHIATURE

7.1 Regolatore

Il regolatore deve essere ubicato in ambienti asciutti, rispettando le condizioni ambiente già specificate .

7.2 Unità con sonda ambiente interna

In questo caso la sonda ambiente è interna; l'apparecchiatura va installata in un posto dove senta la vera temperatura ambiente del locale da servire.

Deve essere messa lontana da fonti termiche come : finestre, radiatori, canne fumarie ecc., per rilevare la temperatura ambiente senza disturbi termici.

7.3 Unità con sonda ambiente remota (separata)

In questo caso la sonda ambiente è esterna all'apparecchiatura.

La sonda ambiente va installata in un posto significativo della vera temperatura ambiente (vedi paragrafo 7.2), mentre l'apparecchiatura può essere installata dove si vuole, poichè non è lei a rilevare la temperatura ambien-

te.

8. COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Eseguire i collegamenti elettrici come da schema rispettando le normative vigenti e usando conduttori da :

- 1,5 mm² per le uscite di comando a relè.
- 1 mm² per la sonda e per i contatti di servizio ausiliari.
- 1 mm² per il P-Loc e alimentazione; per impianti complessi vedi scheda del Master MRL 608 C1 paragrafi 11, 12 e 13

Si consiglia di non inserire più di due cavi in un unico morsetto del regolatore, se necessario utilizzare morsetti esterni.

9. BUS DI COMUNICAZIONE P-LOC E ALIMENTAZIONE

Questi argomenti sono trattati in maniera esauriente nella scheda tecnica dell'MRL 608.

10. FUNZIONI GENERALI

Tutte le funzioni di RTL 120 e RTL 520 sono perfettamente uguali, poichè le due apparecchiature differiscono solo per la meccanica e per il modo di installazione.

11 REGOLAZIONE DI TEMPERATURA

L'unità è fondamentalmente un regolatore di temperatura ambiente che può operare in più modi diversi e con più configurazioni diverse per adattarsi al massimo agli ambienti che deve controllare.

Tutti i principali parametri che configurano il regolatore vengono impostati attraverso il Master che li invia, poi, al regolatore.

11.1 Regolazione di base per creare la Grandezza Regolante

Il sistema comprende un algoritmo base di regolazione ambiente, comune ad ogni configurazione.

Questo regolatore base serve fondamentalmente per calcolare, in ogni istante, la GRANDEZZA REGOLANTE che rappresenta la POTENZA (calda o fredda), che deve erogare l'unità termica (radiatore, fan-coil o simili).

Questo regolatore di base può essere : - PROPORZIONALE + INTEGRALE

- SOLO PROPORZIONALE

- SOLO INTEGRALE

La scelta di queste 3 possibilità dipende dalla difficoltà che trova il regolatore per funzionare correttamente. La scelta PROPORZIONALE + INTEGRALE è generalmente quella più adatta.

La BANDA PROPORZIONALE e/o il tempo integrale sono parametri da impostare.

Quelli già impostati di fabbrica (DEFAULT) vanno generalmente bene.

Questi parametri sono impostabili in maniera indipendente per regolare il riscaldamento e il condizionamento. La GRANDEZZA REGOLANTE (potenza necessaria) è il risultato del calcolo che il regolatore di base fa. La GRANDEZZA REGOLANTE può essere trattata in più modi per essere adattata all' unità termica.

Il regolatore di base è dotato anche di una zona neutra (tarabile da 0 a 3 °C), che rappresenta la tolleranza che si accetta per la temperatura ambiente entro la quale non si va a toccare l'unità termica, per evitare troppi interventi.

11.2 Comando del relè di uscita

Il comando del relè di uscita può essere scelto in due modi

- ON/OFF PURO = il relè di uscita viene comandato ON guando deve accendere l'unità termica e viceversa.

- ON/OFF PROPORZIONALE= il relè di uscita viene comandato in maniera ciclica con una durata di ciclo programmabile.

Ë' un modo più sofisticato di comandare l'unità termica per limitare gli sbalzi termici.

Di fabbrica il relè di uscita è comandato ON/OFF PURO, che è il modo più semplice.

11.3 Uscita 0...10 Volt proporzionale alla POTENZA RICHIESTA (GRANDEZZA REGOLANTE).

Questa uscita è necessaria quando l'unità termica da controllare ha un ingresso 0...10 Volt per pilotare la potenza emessa. Esempio :

- CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEL VENTILATORE DI UN FAN-COIL

- CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEL VENTILATORE DI UNA PICCOLA UNITA' TRATTAMENTO ARIA
- CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI UNA POMPA A GIRI VARIABILI
- CONTROLLO DELLA POTENZA O DELLA TEMPERATURA DI UNA CALDAIA
- QUALUNQUE UNITA' TERMICA CON INGRESSO 0...10 Volt

Questa uscita è proporzionale alla grandezza regolante e perciò alla potenza richiesta in quel momenro al sistema E' possibile inserire un limite minimo ed un limite massimo in Volt a questa uscita, utile ad esempio:

- per garantire un minimo di ventilazione anche quando non è richiesta potenza termica

- limitare la massima velocità o potenza per evitare rumori molesti o correnti d'aria fastidiose.

11.4 Valori della GRANDEZZA REGOLANTE per l'ON/OFF del relè comandato in ON/OFF PURO.

Per adattarsi meglio ai vari casi si può tarare anche il momento in cui si comanda l'ON e l'OFF del relè in uscita.

VALORE DELLA GRANDEZZA REGOLANTE per comandare l'ON relè = 90% della potenza (taratura di fabbrica).
 VALORE DELLA GRANDEZZA REGOLANTE per comandare l'OFF relè = 10% della potenza (taratura di fabbrica).

11.5 Tempo di ciclo per l'ON/OFF del relè comandato in ON/OFF PROPORZIONALE.

Il tempo di ciclo è regolabile : di default è 300 secondi.

11.6 Tempi minimi di ON e OFF del relè di uscita.

In qualunque modo sia comandato il relè di uscita si può stabilire un tempo minimo in cui deve rimanere in ON e un tempo minimo in cui deve rimanere in OFF.

Questa funzione è molto utile per evitare di far lavorare troppo spesso l'unità termica, quando ad esempio è una caldaia murale a gas.

11.7 Riscaldamento e condizionamento.

E' prevista la regolazione sia guando si deve riscaldare, sia guando si deve condizionare l'ambiente. Questo comando viene ricevuto dal Master di controllo il quale ha più modi per decidere, in base al tipo di impianto e all'uso.

12. CORREZIONE LETTURA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Può capitare che sia praticamente impossibile trovare un posto ideale per l'unità o per la sonda ambiente. In questo caso si può rilevare la temperatura vera dell'ambiente con un buon termometro, e poi correggere la lettura che l'unità fa.

Questa operazione deve essere fatta solo se si è sicuri del "buon termometro", poichè la sonda di rilevamento della temperatura ambiente ha un errore che non supera il +/-0,3 °C.

13. SONDA AMBIENTE INTERNA O REMOTA

L'unità ha già una propria sonda ambiente incorporata.

Accetta anche una sonda ambiente esterna, se è necessario separarla dall'unità, che può essere così installata in un quadro chiuso.

Questa scelta va configurata.

14. SCELTE FUNZIONALI PERMESSE

L'unità locale può essere configurata in molti modi per "personalizzarla" sul tipo di utente che la deve usare. Come ad esempio:

- Modifica dei parametri principali
- Visione e/o modifica di parametri tecnici di base
- Possibilità e limiti di modifica della temperatura voluta
- Possibilità di modificare la velocità voluta o massima per il ventilatore del fan-coil

- Possibilità di scelta e/o formazione dei programmi orari

– Vari consensi locali stabiliti dal Master

Tutte questi consensi locali e configurazioni sono ampiamente spiegati nella scheda tecnica del Master MRL 608, poichè è attraverso questo che possono essere configurati.

Quanto può essere fatto attraverso il Master, può essere fatto anche attraverso un PC locale o remoto.

15. PROGRAMMI ORARI

L'unità locale è dotata di tutta una serie completa di programmi giornalieri, settimanali, annuali, speciali. Tutti i programmi possono essere formati dal Master e anche localmente, se è concesso.

16. MODIFICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE VOLUTA E SCELTA DEI PROGRAMMI ORARI

Attraverso l'unità locale l'utente può selezionare il programma voluto entro i limiti stabiliti dal Master.

L'utente può inoltre modificare la temperatura ambiente voluta entro i termini e le modalità stabilite dal Master.

17. FORMAZIONE DEI PROGRAMMI ORARI

L'utente può formare e/o modificare tutti i programmi orari, sempre nei limiti stabiliti dal Master.

18. IMPOSTAZIONI TECNICHE

Se concesso, localmente è possibile anche intervenire con tutta una serie di controlli e impostazioni dei parametri tecnici ampiamente spiegati nella parte relativa alle "videate" del display.

E' possibile anche impostare un collaudo locale per controllare i collegamenti elettrici.

19. OROLOGIO LOCALE

L'unità locale è dotata di orologio e datario proprio che è allineato fino a che rimane attivo il collegamento con il master MRL 608.

In caso di anomalia o fuori servizio del master l'unità ambiente manterrà giorno e ora allineati, anche senza il collegamento con il master, fino a che non manchi l'alimentazione elettrica all'unità stessa; in questo caso sarà comunque possibile allineare giorno e ora utilizzando il menù "EMERG." (Emergenza) previsto a bordo dell'unità ambiente (videata 5.0.1 a pagina 14)

20. PROGRAMMI PARTICOLARI

I programmi particolari che possono sostituire quello in uso sulla zona sono:

- Programmi abilitati tramite l'attivazione degli ingressi digitali E1, E2, E3 (TELEPROGRAMMA)
- Programmi ANNUALI
- Programma PR.LIMIT (programma a tempo limitato)

21. USCITA 0...10 VOLT COMBINATA CON L'USCITA A RELE'

- Queste due uscite possono essere programmate attraverso il Master o via PC:
- SOLO USCITA A RELE' = il sistema diventa perfettamente uguale a RTL 110/510
- SOLO USCITA 0...10 Volt = è attiva la sola uscita 0...10 Volt
- USCITA RELE' ED USCITA 0...10 Volt = le due uscite possono essere usate insieme, quando l'unità termica lo chiede

L'uscita combinata relè + 0...10 Volt è utile, ad esempio, quando l'unità termica da controllare ha una valvola che intercetta il fluido vettore e un ingresso 0...10 Volt per pilotare il ventilatore in modo progressivo.

22. COMMUTAZIONE STAGIONALE

La commutazione stagionale estate/inverno della zona (RTL ...) può essere effettuata in tre differenti modalità (da configurare sulla centrale Master MRL 608 o via computer)

1) AUTOMATICA (parte climatica)

Le zone saranno commutate così come previsto sulla centrale Master MRL 608, in funzione della parte climatica (A oppure B) alla quale sono associate.

2) IMPOSTAZIONE LOCALE

Le zone possono essere commutate singolarmente agendo localmente con i pulsanti a bordo di RTL ..., oppure tramite centrale Master MRL 608 o via computer.

3) INGRESSO E1

Le zone possono essere commutate singolarmente utilizzando l'ingresso digitale E1 a bordo di RTL ... Collegando un contatto (interruttore) ai morsetti P– / E1 si potrà decidere manualmente l'operatività stagionale della singola zona : contatto aperto = INVERNO; contatto chiuso = ESTATE.

23. DISPLAY e PULSANTIERA STANDARD PER RTL 120 ed RTL 520



REGOLA GENERALE SULL'USO DEI PULSANTI:

()=	= AVANZAMENTO PAGINE PER SCEGLIERE	L PARAMETRO DA LEGGERE O MODIFICARE.
	IL PARAMETRO SCELTO LAMPEGGIA	

= PREMENDO I DUE PULSANTI INSIEME SI AZZERA IL PARAMETRO CHE LAMPEGGIA

Come già visto sia nella scheda tecnica del Master MRL 608 C1 e in questa nota, l'unità locale RTL 120 / 520 può essere configurata in molti modi diversi per adattarla all'uso che ne può o deve fare l'utente. Poichè le combinazioni sono molte è utile compilare una specie di promemoria per ricordarle. La forma del promemoria è la seguente:

Le funzioni vengono decise in certe pagine del Master; il promemoria deve far riferimento a queste pagine. La forma è la seguente:

Descrizione della funzione ----- X.X.X dove:

Descrizione della funzione = spiegazione della funzione in oggetto. Esempio: possibilità di scelta dei programmi

X.X.X = pagina o pagine del menù del Master che determinano la funzione.

 \mathbf{O} = funzione non concessa

🗵 = funzione concessa

Questo promemoria è utile al gestore dell'impianto per ricordare quale personalizzazione è stata fatta sulla singola unità locale, senza dover leggerla tutte le volte sul Master oppure sul PC.

Nelle illustrazioni delle singole "videate" dell'unità locale sono riportati questi promemoria

N Pag	Display	24. MENU' N. 0 USO UTENTE	Promemoria Consensi
N. Pag.	Display 2 1 5 C G I O R 1 1 1.5 9 PER REGOLARE LA TEMPEF All' utente si possono dare la - Nessuna possibilità di m - Possibilità di modifica er - Durata della validità dell	Descrizione = non si vede nessuna temperatura (NON VEDE TEMPER.)	Consensi 10.0.5 10.0.5 10.0.5 10.0.5 10.0.5 10.0.5 ere le variazioni locali, di- olo le variazioni in più o in 10.0.6 10.0.6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	- Durata della Validita dell - a tempo: la variazione - a fascia oraria: la varia - a tempo indeterminato ATTENZIONE : LA MODIFIC "SPENTO", ATTENZIONE : OSSERVAZIO LA TEMPERATURA AMBIEN PENSAZIONE ESTIVA DAL I	a modifica: dura un tempo massimo prefissabile fino a 24 ore zione si annulla al cambiamento della fascia oraria : la variazione vale sempre X LOCALE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE VOLUTA NON E' CON "ANTIGELO", E "ANTIAFA" ONE VALIDA PER L'ESTATE NTE VOLUTA POTRA' MODIFICARSI AUTOMATICAMENTE, SE E' ST. MASTER, COMPENSAZIONE CHE HA UN LIMITE MASSIMO (MRL 608	10.0.9 10.0.8 10.0.8 10.0.8 VSENTITA IN : ATA ATTIVATA LA COM- C1 pag. 3.0.10, 11 e 12).
0.0.1	PER SCEGLIERE IL PROGRA	 IMMA VOLUTO. PREMERE APPARE LA SEGUENT ProG = si è entrati nel menù di scelta del programma che si desidera PREMERE PREMERE PRESCEGLIERE IL PROGRAMMA VOLUT All' utente si può dare la possibilità di scelta o meno: Possibilità di scelta Possibilità di scelta GIOR1 = lampeggia; Si può scegliere uno di questi programmi: GIOR17 = programmi giornalieri da 1 ad un massimo di 7 SETT17 = programmi settimanali da 1 ad un massimo di 7 L'indicazione del settimanale è alternata con il progracorrente della settimana. P. LIM. : con P. LIM., si può scegliere il programma a lui correla nel tempo (Programma LIMitato), fino ad un massimo il programma associato a P. LIM. può essere qualunqu L'indicazione "P. LIM" è alternata con il programma asse sere modificata a piacere. Si trasforma in pratica l'unità senza orari ANTI.G. = è il programma antigelo con una temperatura a piac gelo ha un limite inferiore impostato nel Master a pa OFF = è sempre spento. ANTI.A = se la regolazione è estiva al posto di ANTIGELO app 	TE PAGINA TO 10.0.2 gramma associato al giorno ato. Questa scelta è limitata di 7 giorni e 23 ore. ue sociato sa temperatura che può es- à di zona in puro termostato cere. La temperatura di anti- agina 21.0.19 . bare ANTIAFA
	LOC I - E : I	Se la commutazione stagionale è configurata : IMPOSTAZIONE LOCAL Il display si presenterà (prima della pagina 0.0.1) in questo modo, p spondente alla stagione in corso (I = inverno, E = estate) lampeggiante PREMERE \longrightarrow PER SCEGLIERE LA STAGIONE VOLUT Questa impostazione può esserre effettuata anche tramite la centrale M	_E. proponendo la lettera corri- e. `A Master MRL 608.

	24. MENU' N. 0 USO UTENTE Promo							
N. Pag.	Display	Consensi						
	CASI PARTICOLARI DI PROGRAMMI IMPOSTI DA FUNZIONI ESTERNE La scelta dei programmi appena illustrata può essere sostituita da altri tipi di programmi imposti da condizioni diverse. Le condizioni diverse sono legate ai 3 contatti ausiliari E1, E2 ed E3 e ad uno dei 5 programmi annuali impostabili. Ad ognuna di queste condizioni può essere associato (via Master o via PC) un qualunque programma scelto. Se fosse presente più di una di queste condizioni la priorità è la seguente: E1, E2, E3, ANNUALE. La priorità significa che vince la prima condizione, se esiste, che si presenta nell'ordine. La condizione unica presente o la prima in ordine di precedenza, viene indicata nel seguente modo: - E1 = XXXX alternato al programma associato. XXXX è il nome che si è dato all'ingresso E1; default: AIUT (chiamata) - E2 = XXXX alternato al programma associato. XXXX è il nome che si è dato all'ingresso E3; default FINS (finestra aperta) - E3 = XXXX alternato al programma associato. XXXX è il nome che si è dato all'ingresso E3; default: ASSN (assenza) - ANNU. X = è presente un periodo annuale con un programma annuale imposto							
N. Pag.	25. MENU' N. 1 Display	VISIONE E FORMAZIONE PROGRAMMI (se consentito) Descrizione	Promemoria Consensi					
	In questo menù si possono semplicemente vedere, oppure vedere e formare, o modificare, tutti i programmi orari e non. Con la sola visione si può controllare come sono fatti questi programmi, senza poterli modificare. Con la visione e formazione si possono anche modificare a piacere. Il numero massimo dei programmi giornalieri o settimanali può essere stabilito dal "gestore" attraverso il Master MRL 608 C1.							
1.0.0	PER VEDERE, (e se si può, m $ProG$ $G I O R_1 1 1_5 9$ O	 nodificare) I PROGRAMMI. PREMERE A APPARE LA PAGINA : GIOR1 = lampeggia : si può scegliere il programma che si vuole leggere ed even care, mediante i tasti	tualmente modifi- apida sequenza, 20.0.27 [] 10.0.2 [] 10.0.3 [] versa:					
1.0.1	PROGRAMMI GIORNALIERI X X C G.X: H.1 XXXX	 XX.X°c = Temperatura che si vuole nella fascia oraria G.X: = Programma giornaliero scelto per vedere o modificare H.1: = Prima fascia oraria XX.XX: = Ora di inizio della fascia oraria che si vuole vedere o modificare PREMERE PER SCEGLIERE IL PARAMETRO DA LEGGERE O M PREMERE PER MODIFICARE (SE E' CONCESSO) Proseguire fino all'esaurimento dell'inizio delle 6 fasce orarie e delle 6 temperature 	ODIFICARE.					
1.0.2	PROGRAMMI SETTIMANALI	 SEt X = Indica che si sta operando con "SETTIMANALE X" LUN.: = Giorno della settimana GIO. X: = Programma da assegnare al giorno della settimana PREMERE PER SCEGLIERE IL GIORNO DELLA SETTIMANA A (RE IL PROGRAMMA. PREMERE PER SCEGLIERE IL PROGRAMMA DA ASSEGNARI La scelta è fra: GIOrnaliero 17, MAnuale, Ant.Gelo (Ant.A Proseguire fino ad esaurire i 7 giorni della settimana 	CUI ASSEGNA- E fa) OFF					











SCELTA PARAMETRO DA TARARE (lampeggia) MANUALE D'USO **27. FOGLIO DI ISTRUZIONI RAPIDE PER** SEMPLIFICATO L'UTILIZZATORE RTL 520 e RTL 120 Un unico piccolo foglio (fronte e retro) rappresenta un riassunto delle principali funzioni che l'utente dell'unità locale deve usare. Questo foglio viene consegnato plastificato per l'uso di tutti i giorni. L'utente può usarlo nei primi tempi. Se l'utente è saltuario l'unità locale può essere configurata in modo tale che possa solo mo-GIOR1 1 1 5 9 dificare la temperatura ambiente voluta, ed eventualmente scegliere i programmi. In questo caso è sufficiente la prima pagina di questo foglio (FRONTE) **GIOR 1** = programma in corso 11.59 FRONTE



28. CAVETTO (ASA 2418) DI ALIMENTAZIONE DI RTL 120/520 CON RETE A 24 VOLT ALTERNATA

L'unità di zona RTL 120/520 può essere alimentata a 24 Volt ~, al posto dell'alimentazione diretta dal Master o dagli alimentatori ausiliari.

Questa applicazione si rende necessaria, quando si vuole utilizzare un cablaggio già esistente, adatto all'alimentazione dell'unità di zona RTB ..., del sistema COSTERZONA, che sono alimentate a 24 Volt ~.

Il cavetto ASA 2418 consente il passaggio dal sistema COSTERZONA al sistema MULTIZONA, senza dover modificare cavi, già stesi nell'impianto.

Il cablaggio delle unità di zona RTB ... del sistema COSTERZONA è formato da 4 fili:

- Fase 24 Volt ~.
- Neutro 24 Volt ~.

-C = polo caldo del C-Bus

- 0C = polo freddo del C-Bus

Questi sono i 4 fili che vanno dal Master UMT 704 alle unità di zona RTB..., che sono alimentate a 24 Vol ~ e che ricevono il C-Bus dal Master stesso.

Si trasforma l'impianto da COSTERZONA a MULTIZONA senza cambiare il cablaggio esistente, nel seguente modo:

Fase 24 Volt ~				•
Neutro 24 Volt ~				
C = polo caldo del C-Bus che diventa P+ = polo caldo del P-Loc		•		
OC = polo freddo del C-Bus che diventa P- = polo freddo del P-Loc		N	ERO	
P– = polo freddo del	P-Loc	P+ = polo caldo del P-Loc	ļ	ASA 2418
		N P– = 0 V Alimentaz e Bus P	ERO ione -Loc	ROSSO G = Alimentazione RTL

ATTENZIONE :

ASSICURARSI CHE IL CABLAGGIO INDICATO SIA ASSOLUTAMENTE RISPETTATO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUAR-DA IL CABLAGGIO DELLA TENSIONE A 24 Volt ~.

SI DEVE RILEVARE IN TUTTI I PUNTI CHE IL NEUTRO SIA VERAMENTE NEUTRO E CHE LA FASE SIA VERAMENTE FASE, ALTRIMENTI SI CREA UN CORTOCIRCUITO SULLA LINEA A 24 Volt ~.

E' MOLTO FACILE, QUANDO IL CABLAGGIO E' PORTATO A MOLTE UNITA' DI ZONA, SCAMBIARE IL NEUTRO CON LA FASE E VICEVERSA: PRIMA DI DARE TENSIONE CONTROLLARE LE VARIE CONNESSIONI

Modifiche scheda

Data	Revisione n.	Pagina	Paragrafo	Descrizione modifiche	Versione Firmware	Versione Software
24.06.15 ED		1 e 4 9	1. UNITA' LOCALE SLAVE e 6. SCHEMI ELETTRICI 9. COMUNICAZIONE BUS P-LOC	Eliminata frase Aggiornato capitolo		

